



**Serwis- Pomoc techniczna
Oddział w Bulowicach**

el. +48 33 8759380
tel. +48 33 3300018
tel. +48 33 8751920
tel. +48 33 8704700

Zgłoszenia serwisowe: serwis@techsterowniki.pl

Godzinyotwarcia:

**Poniedziałek-Piątek
7:00-16:00**

Opis wgrywania

1. Pobieramy aktualizację ze strony, przypisaną do naszej wersji sterownika.
 2. Formatujemy pamięć flash do systemu plików FAT, bądź FAT32:
 - a) Klikamy prawym przyciskiem myszy na literkę odpowiadającą naszej pamięci przenośnej.
 - b) Wybieramy "Formatuj..."
 - c) W opcjach "system plików" wybieramy jeden z wyżej wymienionych formatów
 - d) Klikamy "Rozpocznij" i zatwierdzamy.
 3. Pobrany plik ZIP należy zapisać na dysku komputera i rozpakować
 4. Wypakowany plik „prog.bin” -kopiujemy bezpośrednio do pamięci pendrive'a
 5. Wyłączamy sterownik na głównym wyłączniku zasilającym umieszczonym z prawej strony obudowy.
 6. Wkładamy pamięć do portu USB.
 7. Włączamy sterownik i czekamy, proces aktualizacji zajmie kilka minut.
Będziemy słyszeć pojedyncze piknięcia które z czasem będą przyspieszać.
W połowie procesu aktualizacji ustaną one na kilka sekund by potem znów się pojawić.
 8. Po wszystkim sterownik sam się uruchomi (pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa o kilkanaście sekund dłużej).
 8. Wyciągamy pamięć z portu USB.
- Jeżeli z jakiejś przyczyny proces się nie powiedzie usłyszemy długie piknięcie.
W takim przypadku zalecamy ponowienie próby przy użyciu innego pendrive'a.
Po czym sterownik samoczynnie się uruchomi.